

## **Erledigt** CPU Vollast

**Beitrag von „strichcode“ vom 5. Februar 2015, 21:24**

okay, wenn die SSDT erstellt ist brauche ich dann noch die nullpowerdings.kext?

wg. Speedstep schau ich nach

Edit: Speedstep ist im Bios disabled.

Mit der Erstellung der ssdt komme leider nicht recht voran, die Threads im Forum hab ich gelesen. Das tool ssdtPRGen.sh-master kommt aber mit dem Prozi nicht zu recht. Unknown CPU. Der Q9550 ist ein Yorkfield.