

**Erledigt**

## **USB 3.0 (direkt am Mainbord) wird unter Yosemite nicht erkannt.**

**Beitrag von „Ghostbuster“ vom 9. Februar 2015, 13:08**

Wenn sie lokal abgelegt werden in S/L/E und unter Clover dann nach KEXT/10.10 dann musst du aber mit "Space-Taste" Injection [Kext auswählen](#) sonst wird er nicht geladen. Eines von beiden, nicht beides nutzen;) Ich z.B. leg ihn erst in Clover ab und wenn alles geht dann lokal. Evtl. im BIOS noch nachschauen was dort unter USB Device eingestellt ist: Legacy Enable und High-Speed bei mir.. das mußst du einfach ausprobieren.. zu deinem Board hab ich keine Erfahrungen. Und zum Fummeln ist der Ort in Clover geschickter, da du nicht immer den Cache neu laden und die Rechte setzen mußst, bis es halt dann geht und dann lokal.