

Erledigt

USB 3.0 (direkt am Mainbord) wird unter Yosemite nicht erkannt.

Beitrag von „Ghostbuster“ vom 9. Februar 2015, 16:07

Du startest mit Clover, wählst dann dein zu startendes OS aus, drückst dann "Space-Taste" und wählst +without cache and WITH injection Kext aus und bestätigst mit ENTER. In diesem Fall werden alle Kext'e die unter Clover in Kext-10.10 liegen geladen und der lokale Cache übergangen.