

Erledigt

USB 3.0 (direkt am Mainbord) wird unter Yosemite nicht erkannt.

Beitrag von „Ghostbuster“ vom 9. Februar 2015, 18:08

So ist es.. du kannst alle einfach über Clover integrieren und wenn sie gehen entsprechend lokal einpflegen.

Es mit die Option: "without cache and with injection kext" geben, d.h. ohne den lokalen Cache aber mit den Erweiterungen starten..

Nutzt du UEFI musst du auch Clover als EFI installieren, das ist das oberste Häkchen unter angepasst und mit driver64uefi, am besten alle auswählen, entfernen kannst du später wieder wenn du weist was du nicht brauchst.