

Erledigt

Pobleme mit dem Neustarten und Festplattendienstprogramm

Beitrag von „DoeJohn“ vom 1. März 2015, 13:59

Stelle das Bios mal so ein:

AHCI-Mode : Enabled

XHCI-Mode : Auto

XHCI-Hand Off : Enabled

EHCI-Hand Off : Enabled

vt-D falls vorhanden : Disable

Wake On Lan : Disable

Secure Boot : Disable

CPU EIST : Disable

Internal Graphics : OFF

Init Display First auf den PCIe Slot ändern in dem eure Grafikkarte steckt.

CPU EIST findest du unter "M.I.T./Advanced Settings/Advanced CPU Core Features"!

Und alles an Periferie abbauen, was nicht immer benötigt wird!