

Erledigt

z77n-wifi, Ozmosis und Yosemite

Beitrag von „DoeJohn“ vom 9. März 2015, 11:13

Dann lade dir das originale Bios von Gigabyte herunter! Setze dein Bios auf "Default"! Dann abspeichern! Das originale [Bios flashen](#)! Alles wieder auf "Default"! Abspeichern!

Dann machst du ein Clear C-MOS! Schaue dazu bitte in deine Bedienungsanleitung!

Wenn du das getan hast, dann wieder von vorne, Ozmosis [Bios flashen](#), alles auf "Default"! Abspeichern! Bios laut Anleitung einstellen und erneut probieren, Mac OS X zu installieren!

Welches Bios hattest du denn jetzt genommen. Ich hatte das [Z77N-WIFI-F3-OZM-DSDT-G-894m.rom.zip](#) genommen! Hatte damit das Beste Ergebnis!