

Erledigt

Snow Leopard Installation startet nicht - fehlende Einstellungen ?

Beitrag von „al6042“ vom 10. März 2015, 00:10

wenn du in der EFI-Shell bist, kannst du folgenden Befehl eingeben:

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableBootEntriesFilter=%01`

Damit werden im Ozmosis auch die nicht-UEFI, aber Boot-fähigen Geräte angezeigt.