

**Erledigt**

## **iMessage - Stand der Dinge (Mitte Januar 2015)**

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 10. März 2015, 20:47**

Nein, das ist nicht mehr das Problem! Du kannst jetzt wirklich für jeden Rechner eigene Werte eintragen. Und gerade mit einem Clone Deiner Nummern wirst Du Probleme bekommen. Es müssen nur alle Nummern vorhanden sein und sie sollten auf längere Sicht möglichst nah an realen Werten sein. Du kannst jetzt also mit dem Clover Configurator oder Chameleon Wizzard Deine Serien-Nummern auswürfeln lassen und musst nur darauf achten, dass beim Auslesen über iMessageDebug2 nachher alle Werte ausgefüllt sind, also: Model, Board-ID, SerialNumber (die kommen alle aus dem Auswürfeln..), System-ID, ROM und BoardSerialNumber. Deine UUID (die hat jedes Board automatisch, Du kannst aber auch in Terminal mit dem Befehl uuidgen eine neue eigene erstellen) aus dem Mac-Systembericht/Hardware = Hardware-UUID kommt auf die SMBIOS-Seite unter SmUUID, und ganz rechts der Haken bei "Inject System ID" gesetzt. Die zweite UUID-Wert, der für iMessage/FaceTime notwendig ist, wird dann von Deinem Rechner automatisch generiert, er hängt direkt an der ersten UUID..

Den ROM-Wert nimmst Du am Besten aus de Hardware-Adresse Deines Netzwerk-Anschlusses en0 (einfach die Doppelpunkte weg lassen) oder lässt es vom CloverConfigurator ausfüllen, die BSN sollte am Anfang ähnlich aussehen wie Deine Seriennummer, dann aber auf 13 oder besser noch 17 Stellen aufgefüllt werden.

Das ist dann alles.