

Erledigt

Neu Neu nur bei uns in Deutsch.....Neue Ozmosis Anleitung für neue Version

Beitrag von „Griven“ vom 11. März 2015, 23:47

On 894m the only way to reset the NVRAM is to clear CMOS (remove bios Battery or set clear CMOS Jumper depending on the Mainboard)...