

Erledigt

Nach Einbau geht nix mehr

Beitrag von „Alter Sack“ vom 18. März 2015, 13:39

Die Lenovo haben, soviel ich weiss, teils eine Whitelist im Bios, die den Kartentausch verhindern. Wenn das bei dir der Fall ist, brauchst du ein ModBios.
Frag mal Tante Google nach einem ModBios für dein G500.
Hab da schon was gefunden, darf aber den Link hier nicht posten.
such mal nach bios-mods.c..