

Erledigt

SMBios anpassen unter Ozmosis

Beitrag von „al6042“ vom 5. April 2015, 18:40

Hier ist die vorbereitete Defaults.plist...

4 Werte musst du noch mit deinen eigenen Zahlen anpassen:

Im Bereich

Code

1. `<key>Defaults:4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102</key>`

müssen folgende Infos noch gesetzt werden:

Code

1. `<key>BaseBoardSerial</key>`
2. `<string>Hier muss deine eigene BBS (SystemSerial auf 17 Stellen erweitert) rein</string>`
3. `<key>HardwareSignature</key>`
4. `<string>Kommt aus dem "Apple MAC Hack" das Feld Hardware UUID</string>`
5. `<key>SystemSerial</key>`
6. `<string>Hier muss deine eigene SystemSerial rein</string>`
7. `<key>platform-uuid</key>`
8. `<string>Kommt aus dem "Apple MAC Hack" das Feld System UUID</string>`

Danach den NVRAM-Reset und dann solltest du Ruhe haben.

Wichtig ist, dass die BaseBoardSerial auch tatsächlich aus deiner genutzten SystemSerial entstammt.

Die Grafikkarten Variante ist wurscht, da in dem Ozmosis Mod der grundlegende Patch für externe Grafikkarten eingebaut ist, egal ob AMD oder Nvidia.

Darkwake funzt bei mir, mit der DSDT aus dem Ozmosis Mod... 😊

Wenn du Schwierigkeiten mit dem ungewollten wieder aufwachen hast, solltest du mal prüfen, woran das liegt (USB-Geräte, unbedarfte Nutzung der Netzwerkkarte, usw.). Dazu gibt es aber ein paar sehr gute Threads im Forum.