

Erledigt

GA-Z97X-ud3H Rechner 1500 Euro fuer die Tonne?

Beitrag von „al6042“ vom 5. April 2015, 22:29

Du kannst diese Einträge auch in einer Datei namens Defaults.plist eintragen, diese legst du dann auf der versteckten Partition namens EFI unter dem Verzeichnis /EFI/Oz an oder editierst die bereits vorhandene...

Ich muss aber sagen, dass ich bisher kaum Boards der Z-Serie von GA gesehen habe, deren NVRam nicht beschreibbar waren.

Hattest du nach dem Eintrag des "kext-dev-mode=1" einen Neustart gemacht?
Dann kannst du per Aufruf von

Code

1. nvram -p

prüfen ob der Eintrag noch im NVRAM steht.

Ist dieser nach Neustarts noch vorhanden, ist der NVRAM auch beschreibbar.