

Erledigt

Tip zu Trim und Bluetooth

Beitrag von „tomatoes“ vom 9. April 2015, 11:48

Hallo,

mir hat bei zwei Problemen geholfen, den Rechner vom Stromnetz zu trennen und den Power Schalter ca. 8 Sekunden gedrückt zu halten. Entspricht das einem SMC oder NVRAM Reset beim echten Mac?

1.) Trim: 3.2.6 ausführen. Nicht neustarten sondern runterfahren. Oben beschriebenes ausführen. Starten. Trim ist aktiv.

(btw. es geht hier nicht drum ob man Trim jetzt braucht oder haben sollte oder obs unnötig ist. Da gibts ja schon nen Thread...)

2.) Manchmal geht mein Bluetooth verloren. Meist nachdem ich mal Windows gebootet hatte. Ich fahre dann den Rechner runter, führe o.g. Maßnahme aus, starte. BT is noch immer weg. Ein weiterer Neustart und BT is wieder da.

Vielleicht hilfts ja jemandem.