

Erledigt

Silent Hackintosh - GA-Z97X-UD3H, 4790k, Gigabyte GTX 960 - Ozmosis

Beitrag von „Griven“ vom 12. April 2015, 14:23

Ich trage die Wärmeleitpaste immer hauchdünn über den gesamten Heatspreader der CPU auf. Also vertikale Linie und dann mit einem Spatel oder einer Kunststoffkarte über den gesamten Spreader hauchdünn verteilen. Bei Wärmeleitpaste gilt weniger ist mehr je dünner die Schicht um so effektiver die Abgabe an den Kühler.