

Erledigt

Yosemite Installation Probleme

Beitrag von „derHackfan“ vom 29. April 2015, 00:20

[griven](#) kann man den ... "und dann einen NVRAM reset machen (win+alt+p+r)" ... nicht mal anpinnen.?

Dann kann man noch den klassischen Clear CMOS machen, ohne Kaltgerätestecker den Jumper umstecken, Power Knopf drücken bis alles entladen ist.

Habe ich jetzt gefühlte 25 bis 50 mal gemacht, jedes mal kam dieses schöne Lab zu Tage, dann unten rechts XX.XX.1479. :keinwindows: