

Erledigt

Nach Ozmosis Bios Flashen bleibt der Bildschirm schwarz Asus Sabertooth Z77

Beitrag von „Griven“ vom 1. Mai 2015, 23:10

Wenn Du unter OS-X bist mach Dir mal ein Terminal auf und gib den folgenden Befehl ein:

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:boot-args=kext-dev-mode=`

sofern Dein NVRAM beschreibbar ist sollte das schon ausreichen. Ob es geklappt hat kannst Du nach einem Reboot prüfen indem Du Dir wieder ein terminal öffnest und

Code

1. `nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:boot-args`

eingibst. Die Ausgabe sollte dann

Code

1. `kext-dev-mode=1`

sein. Der `kext-dev-mode` wird unter Yosemite benötigt damit der Kernel auch unsignierte Extensions verwenden kann.