

Snow Leopard Retail USB Stick Installation auf einer Dell Precision 670 Workstation

Beitrag von „al6042“ vom 18. März 2012, 19:30

Nun,

den Rechner neu starten, die richtige Taste drücken um ins BIOS zu kommen und den Eintrag für die SATA Schnittstelle finden.

Dort solltest du die diversen Einstellungsmöglichkeiten durchschauen und die Einstellung auf AHCI setzen.

Danach wird deine Festplatte im Festplatten Dienstprogramm angezeigt und du kannst mit der eigentlichen Installation weitermachen...