

Erledigt

AMD HD 7970 - Treibermysterien des OSX

Beitrag von „naquaada“ vom 6. Mai 2015, 20:19

PCI- und PCI-E Karten kannst du in SMBIOS ganz unten eintragen, im Feld 'Slots'. Also unter dem Auswählteil für die RAM-Channels.

gelöscht Nimm das Kext Utility, um sie ins System einzutragen, falls du das noch nicht kennst. Bei der ersten Passwortabfrage abbrechen, sonst zählt er nur die durch, die bereits im /S/L/E-Ordner drin sind. Anschließend die neuen kexte in das Fenster vom Kext Utility reinwerfen, Passwort eingeben. Anschließend Kext Utility beenden und neu starten, dann gleich das Passwort eingeben. So werden die Extensions zweimal durchgenommen, beim ersten Mal hatte ich beim ersten Boot eine Kernel Panic, beim zweiten gings dann.

Meine Xbench-Werte werden immer besser - über 80 beim GUI hatte ich noch nie! Die Policy-Kexte sind aber nach wie vor noch nicht geladen.