

**Erledigt**

## **SMBIOS mit OZ 1479 richtig setzen - jeder Rechner ein Unikat**

**Beitrag von „Griven“ vom 25. Juni 2015, 13:48**

Ansonsten kann man einen NVRAM reset auch unter Ozmosis einfach erreichen indem man ins Setup geht und dann die Tasten CMD+ALT+P+R drückt (hilft natürlich nur dann was, wenn die defaults.plist nicht auf der /EFI Partition gelagert ist sprich die Einträge direkt in den NVRAM geschrieben wurden).