

**Erledigt**

## **SMBIOS mit OZ 1479 richtig setzen - jeder Rechner ein Unikat**

**Beitrag von „powjk“ vom 29. Juni 2015, 00:18**

Vielen Dank für die sehr hilfreiche Antwort steff89 u. Griven!

Nachdem ich die BaseBoardSerial in meiner default.plist um fünf Ziffern ergänzt habe (und den Reset im Bios durchgeführt habe), wurde sie mir in iMessageDebug vollständig angezeigt.

Und was soll ich sagen - iMessage funzt! 😊

In meinem Fall hat OZ die Ergänzung auf 17 Zeichen offensichtlich nicht automatisch erledigt. Vielleicht gibt es da einen Unterschied ob NVRAM oder .plist-Datei?