

Erledigt

Bios-patch mit UEFITool/UEFIPATCH (vormals PMPATCH) - wie flashen?

Beitrag von „Huberer“ vom 27. Juli 2015, 10:48

Das hatte ich auch mal. Du musst den Header vom Bios entfernen dann kannst du es problemlos updaten.

Öffnest das gepatchte UEFI mit dem UEFITool und mit der rechten Maustaste auf das im Fenster befindliche UEFI und "extraxt Body". So wird der Header, der für den Checksum Error verantwortlich ist, vom Rest des Bios getrennt. Diesen extrahierten Body updatest du dann das Bios. Aber Achtung. Ein Updaten eines normalen Bios ist danach nicht mehr möglich. Du musst wieder den Header des Original-Bios entfernen um dieses updaten zu können.

Dies ist jetzt auf die schnelle erklärt, da ich es nicht mehr testen kann. Solltest du nicht genau wissen wie es geht, google einfach nach "Fernando how to flash a modded Asus or Asrock AMI UEFI bios". Da wird alles genau, auf Englisch, beschrieben wie das geht und was zu tun ist. Am besten nimm das UEFITool, so wie ich es beschrieben habe, denn damit geht es am einfachsten.

Bei Fragen einfach melden