

Erledigt

Hilfe um Clover die Intel HD 3000 beizubringen

Beitrag von „MacGrummel“ vom 15. September 2015, 20:33

PCI configuration begin ... In dem Fall hilft es sehr sehr oft mit "np ci=0x2000" zu Booten



P.S.: Einen Tag später:

Hat der zusätzliche Haken geholfen? Bei manchen Boards ist es auch "np ci=0x3000" . Aber immer nur eins austesten!