

Erledigt

Erster Hackintosh (Yosemite)

Beitrag von „Luckyman7471“ vom 19. September 2015, 10:00

Erstmal danke für die vielen Antworten.

Ich hab jetzt einen USB Stick laut folgender [Anleitung](#) erstellt:

Ich hatte allerdings schon das erste Problem beim Ethernet Kext
Welchen soll ich da für mein Board nehmen?

Den "NullCPUPowerMangement.kext" habe ich auch nicht eingefügt, habe gelesen das der nicht mehr notwendig ist.

Oder liege ich damit falsch?

Folgenden Schritt habe ich auch vorerst ausgelassen:

22. Dieser Schritt ist Optional : wechselt in /EFI/Clover/ACPI/patched/ und fügt eure DSDT.aml und SSDT.aml

Wenn ich jetzt von dem USB-Stick boote komm ich bis zu dem Clover Bootmanager.

Wenn ich dort dann die Installation im -v Modus starten will bekomme ich nach einer Zeit nur noch die Meldung "Still waiting for root device"

DANKE!