

**Erledigt**

**[SOLVED]**

**Gigabyte**

**Z97X-UD3H**

-

## **Z97XUD3H\_OZ1479m.F8**

**Beitrag von „Griven“ vom 27. September 2015, 04:12**

Klar, die gibt es. Am Einfachsten wäre es wenn Du F12 drückst um dort den Stick tz wählen. Sobald Du den Stick gewählt hast und mit enter bestätigt hast drückst du win+v und hältst es eine gute Sekunde gedrückt nach dem loslassen booter der Rechner verbose.