

**Erledigt**

## Probleme mit meinen Laptop Medion P8610

**Beitrag von „al6042“ vom 4. April 2012, 20:33**

An dieser Stelle würde ich vorschlagen eine DSDT zu nutzen und folgenden Code mit einzubinden.

HPET Fix - Braucht ihr für die SpeedStep Funktion und andere Kleinigkeiten. Einfach nur euer HPET Geräte Eintrag mit dem folgenden Code austauschen.

Code

1. Device (HPET)
2. {
3. Name (\_HID, EisaId ("PNP0103"))
4. Name (\_CID, EisaId ("PNP0C01"))
5. Name (\_STA, 0x0F)
6. Name (\_CRS, ResourceTemplate ())
7. {
8. IRQNoFlags ()
9. {0}
10. IRQNoFlags ()
11. {8}
12. Memory32Fixed (ReadOnly,
13. 0xFED00000, // Address Base
14. 0x00000400, // Address Length
15. )
16. })
17. }

Alles anzeigen

Hast du einen SleepEnabler.kext auf deinem System installiert?