

**Erledigt**

## **älteres bios (ozmosis) über neuere version installieren (Z87X-UD3H)**

**Beitrag von „Tirea“ vom 6. Oktober 2015, 21:50**

Falls du meinst, dass deine Windows Platten nicht im Boot-Menü angezeigt werden, solltest du OS X im Single User Mode booten (einfach die CMD/Windows Taste und S beim booten gedrückt halten) und dort dann diese NVRAM Variable setzen:

Code

1. NVRAM 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableBootEntriesFilter=%01

(Bedenke das im Single User Mode dein Tastatur Layout auf Englisch gestellt ist!)

Dann einfach den PC neu starten.

Schon sollten die Windows Platten wieder angezeigt werden.