

**Erledigt**

## **NVRAM in Ozmosis auslesen und nach Clover übertragen**

**Beitrag von „crusadegt“ vom 6. Oktober 2015, 22:37**

Hmm berechnigte Frage... Kann ja nur noch ne Kleinigkeit sein, wenn du schon so weit gekommen bist!

Mich würde ja mal interessieren, wie er bootet, wenn du mit Stock Bios bootest.... ich hab da die dumme Vermutung, dass OZ da zwischen funkt..

EDIT: du bootest aber via F12 und dann die UEFI vom STick?