

**Erledigt**

## **NVRAM in Ozmosis auslesen und nach Clover übertragen**

**Beitrag von „crusadegt“ vom 6. Oktober 2015, 22:43**

Ist schon richtig so wie du es gemacht hast 😊

Edit: bootet er den verbose Mode sauber durch?  
Stick hängt an USB 2.0?