

**Erledigt**

## **NVRAM in Ozmosis auslesen und nach Clover übertragen**

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 7. Oktober 2015, 20:54**

Ganz genau das! Im Prinzip brauchst Du halt die oberen sieben Zeilen, bzw eigentlich nur 6 davon, da die beiden UUIDs direkt verbunden sind..

Im Zweifelsfall kannst Du auch einfach die [SIP](#)-Daten direkt in die P-Liste eintragen:

Code

1. `</dict>`
2. `<key>RtVariables</key>`
3. `<dict>`
4. `<key>CsrActiveConfig</key>`
5. `<string>0x67</string>`
6. `<key>MLB</key>`
7. `<string>J5xxxx...`