

Erledigt

## Ozmosis Bios

Beitrag von „Slijuut“ vom 21. Oktober 2015, 15:43

Ich versuche fakesmc sensoren die vom ozmosis ffs pack in mein bios einzufügen, beim hochfahren komme ich nur bis zum apfellogo der ladebalken lädt nicht.

Hier ist mein Ozmosis Bios Asrock H77M von hier:<https://drive.google.com/folde...y05-VIsW3LdIUtYUI3MF9wQjg>

Falls jemand mir ein Ozmosis erstellen kann mit sensoren ohne Voodoo kext, Defaults für mac pro 3,1 wäre ich dankbar.

