

Erledigt

Ozmosis Bios

Beitrag von „al6042“ vom 21. Oktober 2015, 16:14

Indem du die Sensoren im FakeSMC Paket lässt und das gesamte Konstrukt dort ablegst. Der KP kommt weil die Sensoren nicht mit dem alten FakeSMC aus dem BIOS arbeiten können.

Da die Kexte in der EFI-Partition die Kexte aus dem BIOS "verdrängen", kannst du damit auch das komplette FakeSMC-Paket aktualisieren.