

Erledigt

## Ozmosis Bios

**Beitrag von „al6042“ vom 21. Oktober 2015, 16:30**

Du kannst mit einem Clover-Stick booten.

Beim Einschalten die ESC-Taste dauernd drücken, bis ein kompletter roter Bildschirm dir zeigt, das Ozmosis nicht aktiv ist, dann direkt in die Bootauswahl gehen und mit dem Stick booten.