

Erledigt

SMBIOS Richtig setzen für Speedstep

Beitrag von „QSchneider“ vom 28. Oktober 2015, 20:35

edit - aber so wie aussieht ist es tatsächlich Leerlauf/Volllast ...

wo hast du denn die SSDT eingefügt und könntest du ggf. den output deines sdtprgen Durchlaufs hier posten ?

Vlt kann ja jemand mit OZ Erfahrung mal was dazu sagen, bei Clover wüsste ich es 😊