

Erledigt

SMBIOS Richtig setzen für Speedstep

Beitrag von „YogiBear“ vom 28. Oktober 2015, 23:21

Wahrscheinlich ist Netzteilast im Idle nun zu gering, so dass eine Spule im NT fiept... Versuche doch mal einen weiteren Verbraucher, beispielsweise einen weiteren Lüfter, anzuschließen - ggf reicht dies um das Surren zu verhindern.