

Erledigt

## SMBIOS Richtig setzen für Speedstep

Beitrag von „HackIntoTheTosh“ vom 28. Oktober 2015, 23:45

Also es liegt definitiv am Netzteil, mit dem cpu patch surrt es ohne patch surrt es nicht.

Mit dem Hammer drauf schlagen ist auch keine lösung.

Mehrere Verbraucher angeschlossen es surrt trotzdem habt ihr noch tipps?