

Erledigt

SMBIOS Richtig setzen für Speedstep

Beitrag von „QSchneider“ vom 31. Oktober 2015, 08:22

[@griven](#) auch 'textuell' danke für die beiden Grundlagenartikel.

Aus meiner Sicht wäre das was für das Wiki (falls nicht schon vorhanden, link?), da dies auch die Grundsatzdiskussion MacPro3,1 vs iMac-Def etwas relativiert.

Gerne mehr davon, das macht es auch für 'Fortgeschrittene' immer wieder interessant, hier Neues zu entdecken.

Was mich darüber hinaus noch noch (in einem entsprechendem Artikel) interessieren würde wäre ob Clover mit den entsprechenden Einstellungen deiner Meinung nach eine manuell erstellte ssdt (im nicht OC-Fall) komplett ersetzt und wann -xcpm in der Boot-Section explizit benötigt wird, bzw. implizit (ab core-i) erkannt wird.