

Erledigt

Anleitung Yosemite auf dem ThinkPad T61(p) mit NVIDIA Grafik

Beitrag von „YogiBear“ vom 10. November 2015, 22:59

Das hieße doch mit etwas Mut, einem Lötkolben und dünnen Litzen (Kabeln) ließe sich die WLAN-LED durch Abgreifen der Spannung direkt auf der Karte realisieren?