

Erledigt

kein Ethernet ,Audio und USB mit Ozmosis 1669m

Beitrag von „Squallsnext“ vom 28. November 2015, 18:44

[Zitat von Sascha_77](#)

Ah. Hast Du [SIP](#) abgeschaltet und den Cache neu aufgebaut?

Ansonsten ist es ratsamer die Kexte in die EFI Partition zu legen. So werden sie mit Sicherheit injected. Dann brauchst Du dir um [SIP](#) auch keinen Kopf machen.

Ahh stimmt, daran habe ich mal gar nicht gedacht xD Danke [@Sascha_77](#)