

# Ratsuchende sagt Hallo

**Beitrag von „OliverZ“ vom 29. November 2015, 22:11**

Einen dringenden Rat habe ich für Dich:

Wenn Du Dein Board mit Ozmosis geflasht hast, dann kann es vor allem bei ASUS-Board häufig passieren, das kein CMOS-Reset ausgelöst wurde, der die BIOS-Mods von Ozmosis erst aktiviert.

Starte Deinen PC und gehe direkt ins BIOS.

Drücke 4 bis 5 mal gleichzeitig folgende Tasten auf der Tastatur

Strg + Alt + p + r (auch bekannt als Affengriff)

Die Tasten entsprechen der PC-Tastatur. Dann sollte bei deinem Rechner ein CMOS-Reset im Bios durchgeführt werden.

Das erkennst Du daran, dass der ganze Bildschirm auf einmal rot, danach gelb und grün scheint. Danach siehst Du wieder das normale BIOS vor Dir.

Solltest Du kein CMOS-Reset mit der Tastenkombination durchführen können, dann nimm anstatt der Strg-Taste die Windows-Taste.

Danach lädst Du die Standardeinstellungen des Boards.

Die Graphikkarte ist auszubauen oder im BIOS sollte IGFX (= Onboard Intel HD-Chip vom Prozessor) eingestellt sein.

Danach sollte sogar Deine Snow-Leopard Retail CD sich ganz normal booten lassen.

Die Installation erfolgt ohne jeglichen Bootloader. Nur zum Installieren von Audio, LAN, WLAN und Bluetooth empfehle ich Dir mit dem Utility KEXT-Wizard oder KEXT-Utility zu installieren.

Bin gespannt ob es jetzt klappt.