

Installationsanleitung T60 CTO2008 mit ATI Radeon Mobility 1300er Serie

Beitrag von „ich777“ vom 20. April 2012, 12:36

Vielleicht liegt daran das du nicht die aktuelle BIOS Version drauf hast.

Folge am besten dieser [Anleitung](#) da geht es einfach darum das du dir eine andere WLAN Karte einbauen kannst da es bei den Lenovo so ist das du nur Lenovo Ersatzteile einbauen kannst und die die eingebaut ist nicht richtig bis gar nicht zum laufen kriegen ist. Am besten wäre es du gibst dir nochmal das XP drauf, installieren genügt, keine Treiber und nichts und machst alles direkt am Lenovo wie in der Anleitung beschrieben.

Folge aber genau dieser Anleitung da du deinen Laptop sonst zerschießen kannst.

Bei dem Teil wo du die Dateien austauschen musst steht in der Anleitung die BIOSCOD06.ROM.modified tauschen musst bei mir war es die Datei BIOSCOD05.ROM.modified.

Vergiss vorher nicht das [BIOS Update](#) zu machen das du dir heruntergeladen hast aber genau nach dieser Anleitung wie oben!

Wenn du noch Fragen hast meld dich!

War damals bei meinem AMD auch so, erst als ich ein [BIOS Update](#) auf den letzten Stand gemacht hab hat alles funktioniert.

Edit:

Das Phoenix Tool bekommst du von [hier](#) da der Link in der Anleitung nicht mehr funktioniert.