

Erledigt

SM951 NVMe auf Z87MX-D3H mit NVMeGeneric.kext

Beitrag von „MumuTabu“ vom 16. Dezember 2015, 00:53

Booten von der SM 951 NVMe funktioniert jetzt. Scheinbar gab es ein Problem mit dem USB-Getöse, jedenfalls wurden massig AppleUSBXHCI-Port (oder so ähnlich) Fehlermeldungen ausgeworfen beim booten, bis es dann in ner Panic endete.

Also nochmals die USB-Geschichte neu gepatcht. Und keinesfalls die FakePCIID_XHCIMux.kext und FakePCIID.kext im Clover-Kextordner sondern in S/L/E ablegen, sonst gibt es wieder den vorher erwähnten Fehler. Letzten Endes noch die NVMeGeneric.kext in S/L/E UND in den Clover-Kextordner, dann hat es geklappt. Und läuft bislang stabil.