

Erledigt

Ein Fast perfekter Hackintosh

Beitrag von „Amiga“ vom 29. Dezember 2015, 11:35

Danke für den Tipp!

Ich hatte folgendes vor:

Mein aktuelles F10 Gigabyte Bios durch Ozmosis ersetzen.

Windows von SATA0 abklemmen.

EICapitan SSD an SATA1 anklemmen

Ozmosis einstellen.

EICapitan SSD starten.

wenn alles im Capitan läuft würde auch diese SSD wieder abklemmen und mein Yosemite an SATA2 anschließen und das ganze wiederholen, da ja die EFI für Ozmosis neu erstellt werden muß.

Zum Schluß kommen wieder EICapitan an SATA1 und Windows an SATA0.

Sollte gehen, oder darf Windows nicht mehr auf SATA0 liegen?