

Erledigt

El Capitan als erster Hackintosh

Beitrag von „Felix76“ vom 5. Januar 2016, 10:21

Also ich hatte früher mal das Z77 Extreme 6 und bei Asrock ist es so gewesen das du Clover erst mal mit dem Uefi Bios

bekannt machen musst.

Dazu wenn du in OS X Clover Installiert hast nochmals vom Stick booten und unter deinen Laufwerken

das schwarze Clover Symbol anwählen.

Dort erscheinen dann die Optionen für den Bootloader um diesen ins Uefi ein oder aus zu tragen.

Ich musste früher auch den PM/Patch anwenden weil bei AsRock das Register fürs Native Powermanagement gesperrt war.