

Erledigt

Anleitung Yosemite auf dem ThinkPad T61(p) mit NVIDIA Grafik

Beitrag von „YogiBear“ vom 8. Januar 2016, 12:37

Der halfsize miniPCIe-Slot ist eigentlich für eine WWAN (also Mobilfunk) Karte vorgesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob bei diesem alle Kontakte geschaltet/angeschlossen sind --> ausprobieren

Falls es nicht läuft, bräuchtest du einen Adapter von half auf fullsize miniPCIe, damit die Karte nicht schlackert bzw. beim Transport kaputt geht oder sich löst. Diese kosten aber nicht die Welt