

Schnelles Erstellen einer sauberen DSDT

Beitrag von „steff89“ vom 8. Januar 2016, 12:45

Ich hab mal eine Frage, ich habe bis jetzt immer 5.0A verwendet und habe damit auch keine errors, ich der Anleitung wird jetzt 5.1 angegeben. Was sollte man jetzt nutzen, und warum? Wo liegen die Unterschiede? Wo sind die Vorteile?

Viele Grüße,
Steffen