

**Erledigt**

## **Anleitung Yosemite auf dem ThinkPad T61(p) mit NVIDIA Grafik**

**Beitrag von „Nightflyer“ vom 10. Januar 2016, 11:01**

Hat du die Installation abgeschlossen?

[Clover auf die Festplatte](#) installiert?

Bootet er von der platte?

Dann den Efi Ordner vom stick auf die Festplatte kopieren.

Das Kextpaket, das ich weiter oben verlinkt habe nach S/L/E installieren, mit kext utility.

Die WIFI Karte lief bei mir ohne kext oob