

Erledigt

Hilfe bei NoNvidia.kext gesucht ...

Beitrag von „derHackfan“ vom 15. Januar 2016, 17:57

Warum hast du jetzt von der HighRes zur LowRes gewechselt?

Mit der DSDT laufen die USB wieder, aber jetzt braucht es wieder den NullCPUPowerManagement.kext.

Der ACPIBatterymanager ist super, sauber in 1% Schritten runter zählend, damit kann man was anfangen. 👍