

Erledigt

350 Watt Netzteil und die Grafikkarten?!

Beitrag von „YogiBear“ vom 21. Januar 2016, 22:30

Das die tpd nicht die tatsächliche Verlustleistung ist, ist mir klar. Da die Wärme für die tdp aber irgendwoher kommen muss und die tdp in schlecht belüfteten Umgebungen gemessen wird, kann man die Größe "tdp" imho mit dem Leistungsbedarf gleichsetzen um die erforderliche Netzteilstärke zu ermitteln. Dass hierbei eigentlich noch Dinge wie Blindstrom usw. berücksichtigt werden sollten - wir sind Hobbisten und kein Systemhaus/Hersteller. Daher sollte eine grobe Daumenregel ausreichen...