

Erledigt

Probleme Yosemite Ozmosis 167X

Beitrag von „Goldy-LE“ vom 1. Februar 2016, 19:04

Also folgende Probleme habe ich.

Mit folgender Anleitung habe ich OS X installiert aber kann nicht den nvram beschreiben. der Befehl für das Terminal zeigt keine Wirkung.

Boot Argumente in NVRAM schreiben:

Damit die kexte auch geladen werden können muss noch das Boot Argument kext-dev-mode=1 im NVRAM gesetzt werden. - Terminal öffnen - folgenden Befehl eingeben und mit ENTER bestätigen: Quellcode

```
sudo nvram 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82:boot-args="kext-dev-mode=1"
```

die com.apple.boot.plist lässt sich dem nach auch nicht ändern. (kext-dev-mode=1)

nun bin ich erstmal am ende mit meinem Wissen.

Multibeast bringt bei dem Versuch Treiber zu installieren auch einen Error und kann die Installation nicht ausführen.

Ideen??

Danke