

Erledigt

Lenovo T 510 dsdt und config.plist

Beitrag von „nick-erik“ vom 8. Februar 2016, 21:44

Wie soll ich einen screenshot mit dem dcpi Manager machen ich komme ja maximal ins Bootmenü von Clover.

Leider lädt er mir momentan alles schön rein und wenn er dann zur Installation umschalten sollte geht der Rechner einfach aus.

F4 soll ich vermutlich drücken wenn er Clover geladen hat ?